



own 奶瓶潔淨寶 四大功能







25個清潔噴孔 360°旋轉噴臂



6套奶瓶







釋出約100℃蒸氣 殺滅細菌



清洗

約68°C 高溫清洗

去除殘留奶垢及油脂



類嬰兒奶瓶及學習餐具

只要是洗奶瓶專用請掇劑皆可 用於奶瓶逐建實

建議使用專為奶瓶設計的清潔劑,包括液體、粉末、 或<u>錠狀</u>。

對於液體或粉末的奶瓶專用清潔劑清潔劑 建議每次使用2-3ml/g;而錠狀清潔劑則 每次使用1粒即可。如果用量過多,可能 會產生過多泡沫,難以沖洗乾淨。







儲存

72小時無菌狀態* 保持奶瓶乾燥潔淨



約65°C-80℃熱風烘乾 防止水氣殘留與異味產生





*為了保持內部奶瓶及配件的無菌狀態,儲存期間請勿打開頂蓋。